

Hitachi Koki

日立定置式スタンド




120 mm **CB 12-ST2**


(日立ロータリバンドソー CB 12VA, CB 12VA (S)
CB 12SA, CB 12SA (S) 用別売部品)
CB 12VA2


取扱説明書


このたびは日立定置式スタンドをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書と本体の取扱説明書をよくお読みにになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。


警告， 注意， 注 の意味について

ご使用上の注意事項は「 警告」と「 注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。また、「 注」の意味も説明します。

 **警告** ： 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

 **注意** ： 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

 **注** ： 製品のすえ付け，操作，メンテナンスに関する重要なお注意。

HITACHI



警告

- 定置式スタンドの取付けは、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
- 定置式スタンドの取付け後は、ロータリバンドソー本体の取扱説明書に従って作業してください。

各部の名称




図 1

使用できる製品

- 日立ロータリバンドソー CB 12VA, CB 12VA (S), CB 12VA2
CB 12SA, CB 12SA (S)

仕 様

ロータリバンドソー
へ取付けた時の最大
切断寸法

直角	丸パイプ	外径 115 mm
	角パイプ	幅 100 mm×高さ 100 mm
45°	丸パイプ	外径 50 mm
	角パイプ	幅 50 mm×高さ 50 mm

質 量 14.5 kg

付 属 品









<p>①コンターテーブル (1枚)</p> 	<p>②スライドカバー (1枚)</p> 	<p>③スライドカバー ホルダ (1枚)</p> 	<p>④ 5 mm チョウボルト (1本)</p> 
<p>⑤バイスガイド (1枚)</p> 	<p>⑥ 4 mm六角棒 スパナ (1本)</p>  <p>(帯のこの下限位置) (調整で使します。)</p>	<p>⑦ 8 mm六角棒 スパナ (1本)</p>  <p>(バイス (B) の移動、 およびヒンジの調 整で使します。)</p>	<p>⑧ノブボルト、 ボルトワッシャ (各2個)</p>  <p>(定置式スタンドの 取付けに使しま す。)</p>

図 2

用 途

- 本定置式スタンドをCB 12VA, CB 12VA (S), CB 12SA, CB 12SA (S), CB 12VA2に取付けると、定置式ロータリバンドソーとしてご使用できます。

取付け方法



警 告

- 万一の事故を防止するため、必ずロータリバンドソー本体の電源プラグを電源から抜いておいてください。

定置式スタンドの取付け方法は、CB 12FA, CB 12FA (S), CB 12F, CB 12F (S), CB 12FA2 の定置式スタンドの取付け方法と同じです。

詳細は、ロータリバンドソー本体の取扱説明書 28 ページ「定置式スタンドの取付け・取りはずし」の項を参照してください。




図 3
[CB 12FA (S), CB 12F (S)]

定置式スタンド取付け時の注意点……………

[CB 12VA, CB 12SAを取付ける場合の注意点です。]

本体を定置式スタンドに取付ける前に、本体 (CB 12VA, CB 12SA) を下記の順で組替えてください。

- (1) ロックナットをゆるめ、保護カバーをはずします。(図 4)
- (2) のこ車 (A) を止めている M6 六角穴付ボルトをゆるめ、ワッシャ (B) をはずします。(図 4)

- (3) のこ車 (B) を止めている M 6 六角穴付ボルトをゆるめます。
- (4) (2) ではずしたワッシャ (B) をのこ車 (B) 側に取り付け M 6 六角穴付ボルトを締付けます。
- (5) のこ車 (B) 側に保護カバーを取付け、ロックナットで締付けます。
- (6) 図 5 の状態になるよう定置式スタンドに取り付けます。




図 4




図 5

各部の調整

定置式スタンドの取付後は、帯のこの下限位置調整、および帯のこの直角度調整をしてください。

調整方法は、CB 12FA, CB 12FA (S), CB 12F, CB 12F (S), CB 12FA2 の調整方法と同じです。

詳細は、ロータリバンドソー本体の取扱説明書 14 ページ「各部の調整」の項を参照してください。

切断荷重の設定方法

注 • 切断荷重の設定は、必ず本体を上限まで持上げてから設定してください。

本体が下がった位置でスプリングストッパを押し込むと、スプリングの力が逆向きに働き、本体が上限で固定されない場合があります。

• 切断荷重を軽くすると、切断精度が向上します。反面、切断時間が長くなり、帯の寿命が短くなる場合があります。




図 6

切断荷重の設定は、本体を上限まで持上げた状態で、スプリングストッパを引き出すと「重荷重」、スプリングストッパのピンを①穴にさし込むと「中荷重」、②穴に差し込むと「軽荷重」、③穴にさし込むと「最軽荷重」となります。

薄肉の鋼管 (肉厚 2 mm 以下) や塩ビ・プラスチックなどを切断する場合は、「軽荷重」「最軽荷重」に設定してください。

切断方法

材料の切断方法は、CB 12FA, CB 12FA (S), CB 12F, CB 12F (S), CB 12FA2 の切断方法と同じです。

詳細は、ロータリバンドソー本体の取扱説明書の「切断方法」の項を参照してください。

ご修理のときは


修理・お手入れ・お取扱いのご相談は、まずお買い求めの販売店にご依頼ください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、お近くの営業拠点へ
お問い合わせください。

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(NO.)などを下欄にメモしておかれますと、
修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年 月 日	製造番号(NO.)
販売店(TEL)		

全国営業拠点

お客様相談センター ※土・日・祝日を除く 9:00~17:00	
●フリーダイヤル  0120-20-8822	※携帯電話からはご使用になれません。 携帯電話からはお近くの営業拠点にお問い合わせください。 ※長くお待ちする場合があります。 お急ぎのときは、お近くの営業拠点に直接お問い合わせください。

●営業本部	●北陸支店
TEL (03) 5783-0626	TEL (076) 263-4311
●北海道支店	●関西支店
TEL (011) 896-1740	TEL (0798) 37-2665
●東北支店	●中国支店
TEL (022) 288-8676	TEL (082) 504-8282
●関東支店	●四国支店
TEL (03) 5733-0255	TEL (087) 863-6761
●中部支店	●九州支店
TEL (052) 533-0231	TEL (092) 621-5772

- 営業所の移転等により、上記電話番号に連絡がとれない場合は、
下記のアドレスにアクセスすることで、最新の全国営業拠点
をご確認いただけます。

<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/sales.html>

WEBに
アクセス



右のQRコードをバーコードリ
ーダー機能付きの携帯端末より
読み取ることで、最新の全国営
業拠点をご確認いただけます。



〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟)

営業本部 TEL (03) 5783-0626 (代)

電動工具ホームページ—<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>